

Locomotora diesel Renfe 333	
F0 - Luces on/off	
F1 - Sonido on/off	
F2 - Bocina 1	
F3 - Bocina 2	
F4 - Compresor	
F5 - Soltar freno	
F6 - Marcha de maniobra	
F7 - Freno eléctrico	
F8 - Bocina 3	
F9 - Bocina 4	
F10 - Bocina 5	
F11 - Bocina 6	
F12 - Volumen total +	
F13 - Volumen total -	
F14 - Tecla de silencio	
F15 - Nivel motor marcha en vacío	
F16 - Nivel motor 1	
F17 - Nivel motor 2	
F18 - Nivel motor 3	
F19 - Nivel motor 4	
F20 - Nivel motor 5	
F21 - Nivel motor 6	
F22 - Nivel motor 7	