



## SONIDO 321 Renfe (6 y 9 pines, v.2021)

FUNCIÓN	SONIDO	CV DE VOLUMEN	CV DE MAPEO
F0	Luces principales		CV 33, 34
F1	Sonido ON/OFF	CV 331	CV 311
F2	Bocina	CV 335	CV 315
F3	Bocina 2	CV 338	CV 318
F4	Silbato Jefe de Estación	CV 337	CV 317
F5	Forzar esfuerzo		CV 379
F6	Tecla de freno		CV 390, 391
F7	Sonido freno dinámico	CV 344	CV 324
	Retención efecto freno dinámico	CV 61 (Vmax) CV 62 (inercia)	CV 132
F8	Luz principal cabina 1 fija		CV 42
F9	Luz principal cabina 2 fija		CV 43
F10	Enganche - Desenganche	CV 340	CV 320
	Anulación de inercia		CV 133
F11	Arenero	CV 343	CV 323
F12	Ventilador	CV 339	CV 319, 46
F13	Luz de matricula (HO)		CV 39, 405
F14	Escape de aire	CV 336	CV 316
F15	Compresor	CV 342	CV 322
F16	Prelubricación	CV 341	CV 321
F17	Locución Monforte de Lemos	CV 347	CV 327
F18	Locución Cuenca	CV 348	CV 328
F19	Subir volumen		CV 374
F20	Bajar volumen		CV 375
F21	Sonido de freno	CV 334	CV 314
F22	Anulación chirrido frenos		CV 376
	Volumen General	CV 330 (Valores de 1 a 255)	

Instrucciones completas del decoder DH de sonido en castellano:

<https://www.iguadix.es/content/doehler-haass>